




**WICHTIG:** Ein unsachgemäßer Transport kann schwere Schäden verursachen.  
Bitte beachten Sie daher sorgfältig diese Verpackungsanleitung:


## 1. Schützen Sie den Datenträger vor elektrostatischen Entladungen:



## 2. Wickeln Sie den Datenträger in Polstermaterial ein und fixieren diese mit Klebeband:



## 3. Befüllen Sie den Karton vollständig mit Polstermaterial:



## 4. Allgemeine Hinweise:

